Parcours de formation SIN

Déploiement d'une interface de communication web

Module SIN42 : PLATINE SYSTEME EMBARQUE FOX BOARD G20

Durée : 6h

Objectifs à atteindre : Faire évoluer un système communicant par liaison série RS232 pour qu'il communique via un serveur Web embarqué ou concevoir une centrale de mesure utilisant des capteurs analogiques ou numériques (bus 1 fils) munie d'une interface de communication web et d'une base de données pour le stockage des mesures.

Niveau des connaissances envisageable : Bac STI - BTS

Pré requis :

- Connaissance du système d'exploitation linux en mode terminal (Debian ou Ubuntu)
- Connaissance des protocoles TCP/IP
- Connaissance de l'utilisation d'une liaison série asynchrone RS232
- Connaissance de langages de programmation (C, php,..)
- Connaissance de la manipulation de données de bases de données relationnelles en langage SQL

Systèmes mis en œuvre :

- Carte système embarqué FOX Board G20 de chez ACMESystem (FOX Board G20 combo box 185€ chez le fabricant http://www.acmesystems.it/ ou Pack de développement "FOX BOARD G20" chez lextronic http://www.lextronic.fr/produit.php?id=6427)
- Modem/routeur (livebox, neufbox, ...) ou routeur.

Logiciels utilisés :

- VMware + Linux ubuntu
- Sous windows : Putty + WinSCP + notepad++ (freewares)

Outils mobilisés, le cas échéant : Oscilloscope numérique (Tektronix...), multimètre.

Webographie :

http://www.acmesystems.it/ http://www.acmesystems.it/foxg20/doku.php http://www.lextronic.fr/P6389-platine-fox-board-g20.html http://domotique.benchi.fr/robotique/fox-board-g20/premier-pas-avec-la-foxboard-g20/ http://domotique.benchi.fr/tag/fox-board/ http://www.yoannsculo.fr/tag/g20/

Bibliographie : GNU/Linux Magazine HS N°51 – DÉCEMBRE 2010/JANVIER 2011

Le livre blanc des systèmes embarqués http://download.microsoft.com/documents/France/windows/2009/Livre_blanc_Embarque.pdf

Sommaire

1	La	a platine FOX Board G204				
2 Connex		onnexio	nexion			
	2.1	Sou	s linux (ubuntu)	. 5		
	2.2	Sou	s Windows	. 6		
	2.3	Trou	vez l'adresse IP de la carte FOX Board G20	. 6		
	2.3	3.1	Port débug	. 6		
	2.3	3.2	Logiciel ipscan	.7		
	2.4	Con	nexion au site web embarqué	.7		
	2.5	Tran	sfert de fichiers	.7		
3	Ré	églage	de la date et de l'heure	. 8		
4	Cr	éer un	e nouvelle carte microSD	. 9		
	4.1	Prép	parer la carte microSD	. 9		
	4.1	1.1	Identification du périphérique	. 9		
	4.1	1.2	Partitionnement et formatage	10		
	4.2	Copi	e du noyau et du système de fichier	11		
	4.3	Fina	lisation de la microSD	12		
	4.3	3.1	Synchroniser les données en mémoire et sur la microSD	12		
	4.3	3.2	Démontage des partitions	12		
5	Le	serve	ur web embarqué	13		
	5.1	HTM	1L	13		
	5.2	PHP	۰	14		
	5.3	SQL	ITE	14		
	5.4	PHP	/SQLITE	15		
6	Pro	ogram	mer en C	16		
	6.1	Pren	nier programme	16		
	6.2	Inter	facer SQLITE et C	16		
7	Pro	ogram	mer en Python	19		
	7.1	Pren	nier programme en Python	19		
	7.2	Inter	facer SQLITE et Python	19		
8	Ex	écuter	une tâche à intervalle régulier : CRON	20		
9	Uti	ilisatio	n des liaisons séries	22		
	9.1	En li	gne de commande (shell)	22		
	9.2	En la	angage C	22		
	9.3	En F	Python	25		
	9.4	En F	PHP	26		
1()	Le CG	I	27		
	10.1	Activ	/er le CGI sur le serveur web lighttpd	27		
	10.2	Pren	nier test en C	28		
	10.3	Pren	nier test en Python	29		
1	1	Utilisez	z les ports GPIO	30		
	11.1	Gére	er les lignes GPIO à l'aide de l'interface sysfs en ligne de commandes	31		
	11.2	Gére	er les lignes GPIO à l'aide de l'interface sysfs en C	32		
	11.3	Gére	er les lignes GPIO à l'aide de l'interface sysfs en PHP	33		

12 U	Itilisation des convertisseurs analogique/numérique	37
12.1	Téléchargement, compilation et installation du driver	37
12.2	Lecture d'une ligne analogique en PHP	41
13 U	Itilisation du bus 1 fil	42
13.1	Le 1-Wire bus (bus 1 fil)	42
13.2	Mesure de température	43
13.3	Projet	45
13.3	3.1 Mise en œuvre des capteurs de température	46
13.3	3.2 Enregistrement périodique avec CRON	48
13.3	3.3 Interface web	49
14 E	n savoir plus	51

1 La platine FOX Board G20

La platine "FOX Board G20" est un système embarqué avec un OS Linux, construite autour d'un processeur ARM9™ AT91SAM9G20 cadencé à 400 MHz d'Atmel™.

Elle est composée d'une platine support avec étage de régulation multiple (2 x 3,3 V / 1,8 V / 1 V) sur laquelle est insérée le module CPU « NETUS G20 » (lequel intègre le processeur AT91SAM9G20).

La platine support fourni :

- un connecteur d'alimentation,
- un connecteur Ethernet (Base 10/100),
- 2 ports USB 2.0 host,
- un port client sur mini USB,
- une pile de sauvegarde pour horloge RTC,
- un bouton-poussoir libre d'utilisation,
- un emplacement pour afficheurs uOLED intelligents de "4D Systems",
- un connecteur mâle au pas de 2,54 mm pour le raccordement du port série "console/Debug"
- une zone de prototypage rapide disposant de ports série, ports d'entrées/sorties parallèle, I2C/SPI, convertisseurs A/N, PWM, …



Détail des connexions disponibles : <u>http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=hw:foxg20pinout</u>

2 Connexion

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:gettingstarted

Insérez la carte microSD amorçable contenant l'OS linux dans le lecteur.	
Connectez la carte au réseau à l'aide d'un câble LAN. Connectez l'alimentation à la carte. Connectez l'alimentation au secteur.	+5V LAN
Lorsque la carte est alimentée, le voyant vert noté 3V3 s'éclaire. Si vous êtes connecté au port débug, vous voyez la séquence de démarrage à l'écran.	Window in the system is Image: Control of the
Après environ 5 secondes, le voyant rouge noté PC7 se met à clignoter. S'il reste allumé sans clignoter, c'est que la carte microSD n'est pas présente, n'est pas bootable ou le système qu'elle contient est défectueux.	PC7 led

Après environ 20 secondes, le système est opérationnel et il est possible de s'y connecter par le réseau au moyen d'une connexion *ssh*, à condition de connaitre l'adresse IP de la carte.

Remarque : Le mot de passe de *root* par défaut est netusg20.

2.1 Sous linux (ubuntu)

ations Raccourcis Système 🕹	jeu. 25 nov., 21:49 🙉 marco 😃	4-
3	⊳	
<pre>Comme au10.10 Ficher fdition Affichage Rechercher Termin marco@marco-virtual-machine:-\$ sudo su [sudo] password for marco: root@marco-virtual-machine:-\$ nome/marco# ssl The authenticity of host '192.168.1.10 (19) RSA key fingerprint is 18:14:33:1e:88:5fra Are you sure you want to continue connectin Warning: Permanently added '192.168.1.10' root@192.168.1.10's password: Linux debarm 2.6.35.4 #3 Wed Sep 22 09:51:0 The programs included with the Debian GNU/L the exact distribution terms for each prog individual files in /usr/share/doc//copyri Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO 1 permitted by applicable law. Last login: Fri Sep 10 18:23:16 2010 from of debarm:-# debarm:-#</pre>	marco hal Aide h 192.168.1.10 2.168.1.10)' can't be established. di13:78:95:756:10:b9:d2:27:e4. ng (yes/no)? yes (RSA) to the list of known hosts. 03 CEST 2010 armv5tejl Linux system are free software; ram are described in the ight. WARRANTY, to the extent delldemarco.home	

SIN42 – Platine système embarqué FOX Board G20

2.2 Sous Windows

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:ssh_access

Vous devez disposer du logiciel Putty (<u>http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe</u>). Exécutez Putty et établissez une connexion *ssh* avec la carte.



2.3 Trouvez l'adresse IP de la carte FOX Board G20

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:howtodiscovertheipaddress

Par défaut, la carte est configurée en adressage automatique. Elle attend donc qu'un serveur DHCP lui attribut ses paramètres TCP/IP.

Pour trouver l'adresse IP qui lui a été attribuée, vous pouvez utiliser le port debug ou un logiciel de scan d'adresses IP (ipscan.exe par exemple).

2.3.1 Port debug



Pour trouver l'adresse IP fournie par le DHCP, vous pouvez utiliser le logiciel ipscan sous Windows.

Ce logiciel scanne toutes les adresses IP entre les limites que l'utilisateur a précisées et fournit le nom des périphériques identifiés.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
File Go to Co	ommands	avorites Options Utils Help
IP range: 192	. 168 . 1	. 0 to 192.168.1.255 🍑 Start
Hostname: DellDe	Marco	IP& 🚳 📽 🖑 Threads 0
IP 🧿 i	Ping	oì Hostname oì
0 192.168.1.1	1 ms	HSIB.home
9192.168.1.2	Dead	N/S
0 192.168.1.3	Dead	N/S
9192.168.1.4	Dead	N/S
9192.168.1.5	Dead	N/S
9192.168.1.6	Dead	N/S
9192.168.1.7	Dead	N/S
9192.168.1.8	Dead	N/S
9192,168,1,9	Dead	N/S
192.168.1.10	2 ms	new-host.home
9192.168.1.11	Dead	N/S
0 192.168.1.12	0 ms	DellDeMarco.ho
192 168 1 13	Dead	N/S

2.4 Connexion au site web embarqué

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:web_access

Utilisez un navigateur web (IE, Mozilla Firefox, Conqueror, ...) et saisissez dans la barre d'adresse l'adresse IP de la FOX Board G20. Vérifiez la prise en charge de l'extension php en cliquant sur le lien « see phpinfo ».



2.5 Transfert de fichiers

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:scp_access

Pour transférer des fichiers, la carte FOX Board G20 dispose nativement du protocole SCP (Secure Copy Protocol).

- Sous Windows, vous pouvez utiliser WinSCP.
- Sous linux (ubuntu) :
 - \circ commande ${\tt scp}$ dans un terminal :

scp <file> <username>@<IP address>:<Destination>

- Le navigateur de fichier (Nautilus)
 - Voir les tutoriels vidéo.

🌒 🗏 🗊 • 🛗 📽 🌏) 🔤 🧬 🕴	😤 🐘 🕀 🖻	∀ \$	Ø 🔿 Def	ault	- 😻 -
📔 My doc 🔹 🚞 🖕 📼	- 🗈 ն	🕼 😰 🐮	www.	- 🚖 🔶	🔁 (🔁 🚮 🙆 🕏
:\Users\Marco\Documents\trav	ail\Pairformanc	e\foxboardg20	/var/www			
Name Êxt	Size	Туре	Name	Êxt	Size	Changed
<u>t</u>		Parent directo	<u>*</u>			22/09/2010 15:
-\$rte_Sous-Parcours	162	Document Mi	退 image	5		22/09/2010 16:
🖞 ~\$sin4.1.doc	162	Document Mi	🔒 proftp	d		27/08/2010 21:
~WRL1212.tmp	218 624	Fichier TMP	📄 db		2 048	10/09/2010 16:
Carte_Sous-Parcours	241 152	Document Mi	🧕 index.	html	1 178	22/09/2010 15:
ED3277DDd01.pdf	544 724	Adobe Acroba	😺 index.	lighttpd.html	3 585	22/09/2010 15:
ftp.txt	497	Document tex	🖹 🖻 phpin	fo.php	15	22/09/2010 15:
ipscan.exe	111 104	Application	📧 sqlite-	check.php	217	25/11/2010 18:
🔁 Linux_Embarque_2007	1 674 221	Adobe Acroba	🖹 🖹 testph	p.php	20	25/11/2010 17:
sin3.1.doc	194 048	Document Mi				
sin4.1.doc	1 242 624	Document Mi				
TP1.pdf	747 783	Adobe Acroba				
1P2.pdf	1 513 195	Adobe Acroba				
			4			+

3 Réglage de la date et de l'heure

Au premier démarrage de la FOX Board G20, il est peu probable que la date et l'heure soit correcte.

La commande date permet de consulter ou de régler la date et l'heure sur un système linux.

```
debarm:~# date
Fri Feb 18 16:47:32 MST 2011
```

Pour modifier la date et l'heure :

```
debarm:~# date -s mm/dd/yy
debarm:~# date -s HH:MM:SS
```

Pour fixer la date et l'heure matérielle (RTC) à l'heure internationale de référence :

```
debarm:~# hwclock --systohc --utc
```

- La commande hwclock interroge et positionne l'horloge matérielle RTC.
- La fonction systohe (system to hardware clock) indique que l'on souhaite régler l'horloge matérielle à l'heure courante du système.
- L'option utc indique que l'horloge RTC est conservée au format universel UTC.

L'heure UTC (Universal Time Coordinated), en français Temps Universel Coordonné, est l'heure de référence internationale. Elle correspond à l'heure GMT (Greenwich Mean Time). Lorsqu'il est 0 heure UTC, il est minuit à Greenwich (Angleterre), sur le méridien de longitude zéro.

Pour fixer la date et l'heure matérielle (RTC) à l'heure locale :

```
debarm:~# hwclock --systohc --localtime
```

```
debarm:~# date -s 03/14/11
Mon Mar 14 00:00:00 CET 2011
debarm:~# date -s 21:24:00
Mon Mar 14 21:24:00 CET 2011
debarm:~# hwclock --systohc --localtime
debarm:~# date
Mon Mar 14 21:26:09 CET 2011
debarm:~#
```

4 Créer une nouvelle carte microSD

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=dev:bootable-microsd

La carte microSD contient deux partitions :

- kernel : partition FAT16 qui contient le noyau linux (Version 2.6.35.4 mars 2011).
 - → uImage : fichier binaire du noyau téléchargeable ici : <u>http://foxg20.acmesystems.it/download/microsd_20100922/uImage</u>
- rootfs : partition ext4 qui contient le système de fichier linux.
 - → Ensemble des dossiers et fichiers de l'arborescence du système de fichier de linux. Archive téléchargeable ici : <u>http://foxg20.acmesystems.it/download/microsd_20100922/rootfs.tar.bz2</u>

4.1 Préparer la carte microSD

En général, les cartes microSD sont constituées d'une seule partition principale formatée en FAT16. Il nous faudra donc détruire cette partition et en créer deux nouvelles conformément à l'architecture décrite ci-dessus.

4.1.1 Identification du périphérique

Les supports de stockage de masses sont identifiés dans le dossier /*dev* par des noms plus ou moins explicites indiquant la nature de leur connexion.

Ainsi,

- un disque dur IDE s'appelle hda pour le premier, hdb pour le second, etc...
- un disque dur SCSI ou USB ou SATA s'appelle sda pour premier, sdb, etc ...

Si vous ne possédez qu'un disque dur SATA ou SCSI, une clé USB est donc identifiée sous le nom ${\tt sdb}.$

Les partitions contenues dans un périphérique de stockage de masse est représentée par son numéro d'ordre. Ainsi, la première partition de sda s'appelle sda1, la seconde sda2, ...

Une clé USB ne dispose en générale que d'une seule partition. Dans les mêmes conditions que ci-dessus, elle s'appellera donc sdb1.

ATTENTION :

le système de fichier à construire étant de format ext4, spécifique à linux, cette opération ne peut être faite que sous linux.

Les opérations de ce chapitre ont été réalisées sur une machine virtuelle créée avec VMware et avec OS linux Ubuntu.

Insérez la microSD dans un adaptateur USB / microSD et insérez-le dans un port USB de l'hôte (machine virtuelle active sinon, c'est l'OS de l'hôte qui va la montée et non la VM).

Exécutez la commande :

```
marco@marco-virtual-machine:~$ sudo su
[sudo] password for marco:
root@marco-virtual-machine:/home/marco# fdisk -1
```

La commande fdisk -1 permet de lister les périphériques de stockage de masse.

Elle affiche aussi leur partitionnement et leurs tailles ainsi que celles des partitions.



4.1.2 Partitionnement et formatage

ATTENTION :

Assurez-vous d'avoir bien identifier votre microSD comme indiqué dans la partie précédente. Ici, ma microSD s'appelle sdb. Le partitionnement et le formatage détruira irrémédiablement les données présentes sur le support indiqué.

Faites attention que sdb ne soit pas un de vos disque dur par exemple.

Commençons par «démonter» la microSD, c'est-à-dire la déconnecter du système de fichier :

root@marco-virtual-machine:/home/marco# umount /dev/sdb1

Détruisons le partitionnement existant sur sdb :

root@marco-virtual-machine:/home/marco# parted /dev/sdb -s rm 1

Créons les deux partitions sur sdb : fat16 de 32Mo et le reste en ext4.

```
root@marco-virtual-machine:/ # parted /dev/sdb
(parted) mkpart
Type de partition ? primary/primaire/extended/étendue? primaire
Type de système de fichiers ? [ext2]? fat16
Début ? 0
Fin ? 32M
Avertissement: L'alignement de la partition ainsi définie n'est pas optimal au niveau
performance.
Ignorer/Ignore/Annuler/Cancel? ignore
(parted) mkpart
Type de partition ? primary/primaire/extended/étendue? primaire
Type de système de fichiers ? [ext2]? ext4
Début ? 32M
Fin ? -1
(parted) print
Modèle: ChipsBnk SD/MMCReader (scsi)
Disque /dev/sdb : 1967MB
Taille des secteurs (logique/physique) : 5120/5120
Table de partitions : msdos
Numéro Début Fin
                       Taille Type
                                       Système de fichiers Fanions
               32,0MB 32,0MB primary fat16
1
        512B
                                                             1ba
 2
       32,5MB 1967MB 1935MB primary ext4
(parted) quit
```

```
root@marco-virtual-machine:/home/marco# parted /dev/sdb
GNU Parted 2.3
Utilisation de /dev/sdb
Bienvenu dans GNU Parted ! Tapez "help" pour voir la liste des commandes.
(parted) mkpart
Type de partition ? primary/primaire/extended/étendue? primaire
Type de système de fichiers ? [ext2]? fat16
Début ? 0
Fin ? 32M
Avertissement: L'alignement de la partition ainsi définie n'est pas optimal au niveau performance.
Ignorer/Ignore/Annuler/Cancel? ignore
(parted) mkpart
Type de partition ? primary/primaire/extended/étendue? primaire
Type de système de fichiers ? [ext2]? ext4
Début ? 32M
Fin ? -1 -
                        -1 : jusqu'à la fin des 2Go
(parted) print
Modèle: ChipsBnk SD/MMCReader (scsi)
Disque /dev/sdb : 1967MB
Taille des secteurs (logique/physique) : 5120/5120
Table de partitions : msdos
                       Taille Type
Numéro Début Fin
                                        Système de fichiers Fanions
              32,0MB 32,0MB primary fat16
1
       512B
                                                             lba
       32,5MB 1967MB 1935MB primary ext4
2
(parted) quit
Information: Ne pas oublier de mettre à jour /etc/fstab si nécessaire.
root@marco-virtual-machine:/home/marco#
```

Il ne reste plus qu'a formater les deux partitions. La première en FAT16 nommée kernel :

root@marco-virtual-machine:/ # mkdosfs /dev/sdb1 -n kernel

La seconde en ext4 nommée rootfs :

root@marco-virtual-machine:/ # mke2fs -t ext4 /dev/sdb1 -L rootfs

```
root@marco-virtual-machine:/home/marco# mkdosfs /dev/sdb1 -n kernel
mkdosfs 3.0.9 (31 Jan 2010)
root@marco-virtual-machine:/home/marco# mke2fs -t ext4 /dev/sdb2 -L rootfs
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Étiquette de système de fichiers=rootfs
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4005 (log=2)
```

Retirez l'adaptateur USB/microSD, puis après quelques secondes, rebranchez-le. Les deux partitions nouvellement créées seront automatiquement montées dans le dossier /media.

- /media/kernel
- /media/rootfs

4.2 Copie du noyau et du système de fichier

Téléchargez le noyau linux et l'archive du système de fichier :

- kernel: <u>http://foxg20.acmesystems.it/download/microsd_20100922/uImage</u>
- rootfs: http://foxg20.acmesystems.it/download/microsd_20100922/rootfs.tar.bz2

Copiez ensuite le fichier ulmage dans la partition kernel.

root@marco-virtual-machine:/ # cp /home/marco/Téléchargements/uImage /media/kernel/

Décompactez l'archive du système de fichiers et copiez le contenu dans la partition rootfs.

root@marco-virtual-machine:/# tar xvjpSf /home/marco/Téléchargements/rootfs.tar.bz2 -C
/media/kernel/

4.3 Finalisation de la microSD

4.3.1 Synchroniser les données en mémoire et sur la microSD

root@marco-virtual-machine:/ # **sync**

4.3.2 Démontage des partitions

root@marco-virtual-machine:/ # umount /media/kernel
root@marco-virtual-machine:/ # umount /media/rootfs

Retirez l'adaptateur USB/microSD, puis retirez la carte microSD de l'adaptateur.

Insérez la carte microSD dans la FOX Board G20 et démarrez-la.

5 Le serveur web embarqué

Le serveur web embarqué de la FOX Board G20 est un serveur Lighttpd (http://www.lighttpd.net/).

Ce serveur présente, entre autre, l'avantage d'être bien plus léger qu'un serveur Apache.

Les fichiers du site web embarqué sont situés dans le dossier /var/www.

Par défaut, ce dossier contient la page d'accueil *index.html*.

5.1 HTML

Créez une page de test HTML sur votre ordinateur et transférez-la dans le dossier du serveur web embarqué. Testez l'affichage de la page dans un navigateur.



5.2 PHP

PHP pour Lighttpd est installé par défaut sur la FOX Board G20.

Créez une page de test PHP sur votre ordinateur et transférez-la dans le dossier du serveur embarqué. Testez l'affichage de la page.

```
<html>
<HEAD>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charset="utf-8" />
     <TITLE>Page Test</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
if(!isset($ POST["valider"]))
{
     echo'Quel est ton prénom :';
     echo'<form method="post">';
     echo'</form>' ;
}
else
{
     echo'Bonjour !' ;
     echo"Tu t'appelles ".$ POST["prenom"].'' ;
     echo'Si tu veux changer de prénom, <a href="testphp.php">clique ici
           </a> pour revenir à formulaire.php' ;
}
?>
</BODY>
</HTML>
```

Image: Second Secon	Page Test-Mozilla Firefox Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Qutils Aide ← → @ http://192.168.1.14/test.php @ Les plus visités @ Débuter avec Firefox Dernières nouvelles @ Page Test @ Débuter avec Firefox Dernières nouvelles @ Page Test @ Tu t'appelles marco Si tu veux changer de prénom, clique ici pour revenir à formulaire.php
Terminé	Terminé

5.3 SQLITE

Le serveur de base de données (SGBD) de la carte FOX Board G20 est SQLITE.

Il n'est pas installé par défaut. Pour l'installer et permettre sa prise ne charge par PHP, suivez les instructions suivantes :

```
debarm:~# apt-get update
debarm:~# apt-get install sqlite3
debarm:~# apt-get install php5-sqlite
...
debarm:~# /etc/init.d/lighttpd restart
```

La dernière commande permet de redémarrer le serveur web afin qu'il puisse gérer les accès au serveur de bases de données SQLITE3.

Malheureusement, SQLITE3 ne dispose pas d'interface graphique de gestion comme PhpMyAdmin pour MySQL. Il faudra donc apprendre à utiliser l'interface en lignes de commandes. Créez une nouvelle base de données *basetest* à l'aide de l'instruction sqlite3, créez une table test et insérez-y des données. Affichez le contenu de la table :



5.4 PHP/SQLITE

Comme pour interfacer PHP et MySQL (vue dans le module SIN413), on utilisera l'extension **PDO** (*PHP Data Objects*).

Créez une page de test SQLITE avec PHP sur votre ordinateur et transférez-la dans le dossier du serveur embarqué. Testez l'affichage de la page.

```
<?php
// Connexion à la base de données
$dbh = new PDO("sqlite:/var/www/basetest");
// Requète de selection
$sql = "SELECT * FROM test";
// Affichage des résultats
foreach ($dbh->query($sql) as $row)
{
        echo $row[nom]." ".$row[prenom]." - ".$row[etablissement].
                               " - ".$row[ville]."<br/>
$dbh = null;
2>
```



6 Programmer en C

6.1 Premier programme

Nous commencerons par le traditionnel « helloword » :

Pour compiler le programme, on utilise le compilateur gcc disponible dans système.

Le fichier *helloword.c* est enregistré ici dans /root.

```
Syntaxe:
debarm:/root# gcc <fichier source> -o <fichier de sortie>
lci:
debarm:/root# gcc helloword.c -o helloword
```

Exécutez le programme :

debarm:/root# ./helloword

Remarque : l'exécution se fait partir du dossier courant (./). Sil fichier à exécuter est hors du dossier courant, on saisit le chemin d'accès (*/root/helloword*).

debarm:~# gcc helloword.c -o he	lloword	Compilation	
debarm:~# ./helloword Hello World !	Exécution		
_	, j		

6.2 Interfacer SQLITE et C

Les opérations sur les bases de données sont effectuées soit directement par l'utilisateur au moyen de la console sqlite3, soit au moyen d'un programme (en C, Python, script Shell, ...).

Pour interfacer le gestionnaire de base de données SQLITE et le langage C, il faut inclure dans la libraire libsqlite3-dev qui donne accès aux structures, fonctions et constantes permettant les opérations sur les bases de données :

- sqlite3 stmt : Structure qui permet de préparer l'accès aux tables
- sqlite3_open() : Ouvrir une base de données
- sqlite3 exec(): Exécuter une requête (première méthode)
- sqlite3 prepare v2() : Exécuter une requête (deuxième méthode)
- sqlite3 column count(): Nombre de colonnes de la table
- sqlite3 column name(): Nom des colonnes de la table
- sqlite3 column text(): Valeurs d'un enregistrement
- SQLITE ROW : Constante indiquant la présence de donnée dans la ligne
- SQLITE DONE : Fin de la table

Consultez la documentation officielle de SQLITE : http://www.sqlite.org/cintro.html

Installez la librairie libsqlite3-dev:

debarm:~# apt-get install libsqlite3-dev

```
debarm:~# apt-get install libsqlite3-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
```

Saisissez le programme suivant qui ajoute deux lignes à la table *test* créée précédemment. Compilez-le et exécutez-le.

```
#include<stdio.h>
 #include<sqlite3.h> // apt-get install libsqlite3-dev
 #include<stdlib.h>
 int main(int argc, char** args)
   //Créez une variable de type int pour stocker le code de retour pour chaque appel
   int retval;
   char *query;
   // Préparer l'accès aux tables
   sqlite3_stmt *stmt;
   // Créer un handle pour la connexion à base de données
   sqlite3 *handle;
   // Essai de connexion à la base de données
   retval = sqlite3_open("basetest", &handle);//Si la connexion ne marche pas, handle retourne NULL
   if(retval)
   {
    printf("Impossible de se connecter à la base de données\n");
    return -1;
   }
   printf("Connexion réussie\n");
   query = "INSERT INTO test VALUES('tyty','robert','Lycee Albert Camus','Paris')";
   retval = sqlite3_exec(handle,query,0,0,0);
   query = "INSERT INTO test VALUES('gogo', 'marcel', 'Lycee Thiers', 'Marseille')";
   retval = sqlite3 exec(handle,query,0,0,0);
   // Lire le contenu de la table
   guery = "SELECT * from test";
   retval = sqlite3_prepare_v2(handle,queries,-1,&stmt,0);
   if(retval)
   {
    printf("Impossible de lire la table\n");
    return -1;
   }
   // Lire le nombre de lignes récupérées
   int cols = sqlite3 column count(stmt);
  // Ecriture de l'entête des colonnes
P
   int col;
  for(col=0 ; col<cols;col++) printf("%s \t\t | ",sqlite3 column name(stmt,col));</pre>
  printf("\n");
u
   //Ecriture des données
   while(1)
   {
       // récupérer le status de la ligne (contient de données ou fin de table)
       retval = sqlite3_step(stmt);
e
       if(retval == SQLITE ROW)
       {
                // La ligne contient des données
С
                int col;
                for(col=0 ; col<cols;col++)</pre>
0
m
                   // sqlite3 column text retourne un const void* => cast en const char*
                   const char *val = (const char*)sqlite3_column_text(stmt,col);
р
                   printf("%s \t\t | ",val);
                }
                printf("\n");
е
       }
       else if(retval == SQLITE DONE)
       {
           // Plus de données
           printf("Fin de la table\n");
           break;
       1
       else
       {
           // Erreur
           printf("Erreur lors de l'accès aux données\n");
           return -1;
а
u
     // Fermeture du handle pour libérer la mémoire
     sqlite3 close (handle);
     return 0;
p
r
```

$\label{eq:preciser} Pr\acute{e}ciser \ au \ compilateur \ \texttt{gcc} \ d'utiliser \ la \ librairie \ \texttt{libsqlite3-dev}:$

debarm:~# gcc testsqlite3.c -o testsqlite3 -l sqlite3
debarm:~# ./testsqlite3

	debarm:~# gcc testsqlite3.c -o testsqlite3 -l sqlite3 debarm:~# ./testsqlite3 Connexion réussie							
	nom	prenom	<pre>l etabliss</pre>	ement	ville			
5	silanus	marc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lycee A. BENOIT	L'ISLE SU	R LA SORGUE		
1	toto	robert	Lycee A.	BENOIT	L'ISLE SUR LA SOR	GUE		
1	tyty	robert	Lycee Al	bert Camus	Paris			
9	gogo	marcel	Lycee Th	iers	Marseille			
	Fin de la table					~		
((debarm:~# sqlite3	basetest						
5	SQLite version 3.	5.9	N					
E	Enter ".help" for	instructions	2	Vérification	I ecture de la	table par		
5	sqlite> select * 🛛	from test;	<	vernication				
5	silanus marc Lyce	e A. BENOIT L'ISLE SU	R LA SORGUE	directe dans	le programme	en C		
1	toto robert Lycee	A. BENOIT L'ISLE SUR	LA SORGUE	la base de				
1	tyty robert Lycee	Albert Camus Paris		donnéos				
9	gogo marcel Lycee	Thiers Marseille			J			
5	sqlite>							

7 Programmer en Python

Python est un langage de programmation à typage dynamique qui à été développé en 1989 par Guido Van Rossum et de nombreux bénévoles.

Python fait partie des langages de script alors que Java, C++ et C sont des langages qui nécessitent une compilation. Les langages de script sont plus rapides au développement que les autres. Les programmes comportent moins de lignes (environ 50 % de moins), par contre leur vitesse d'exécution est plus lente. De plus, la place mémoire prise par ses langages lors de l'exécution d'un programme est plus grande qu'en C/C++.

Python est installé par défaut sur la FOX Board G20.

Consultez la documentation officielle : http://docs.python.org/

7.1 Premier programme en Python

Nous commencerons par le traditionnel « helloword » :



7.2 Interfacer SQLITE et Python

Créez une base de données basecron :

```
debarm:~# sqlite3 basecron
SQLite version 3.5.9
Enter ".help" for instructions
sqlite> create table tablecron ("num" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "date" DATE);
sqlite> .quit
debarm:~#
```

Cette table contient deux champs :

- num : entier, clé primaire et auto-incrémenté
- date : de type date, enregistre la date et l'heure de la création de l'enregistrement

Le script suivant enregistre la date et l'heure de son exécution dans la table *tablecron* de la base de données *basecron* :

<pre>#!/user/bin/python2.5 import time import sqlite3</pre>	Shebang : cette ligne indique le que programme qui suit doit être interprété par l'interpréteur <i>python2.5</i> situé dans <i>/user/bin.</i>
# Inserer des donnees dans	la table
connection = sqlite3.connec	t("/root/basecron")
<pre>cursor = connection.cursor(</pre>)
cursor.execute("INSERT INTO	<pre>tablecron ('date') VALUES(datetime('now','localtime')) ")</pre>
connection.commit()	

Remarque : Comparez avec le même programme C page 16.

8 Exécuter une tâche à intervalle régulier : CRON

Cron est un service de linux utilisé pour programmer des tâches devant être exécutées à un moment précis. Les actions et leurs périodicités sont indiquées dans le fichier **crontab**.

Pour ouvrir et modifier crontab:

debarm:~# crontab -e

La syntaxe est la suivante :

m h dom mon dow command

Chaque ligne du fichier correspond à une commande que l'on veut voir exécutée régulièrement.

X X X X X Commande	Exemples :	
	Crontab	Signification
Jour de la semaine (0 - 6) (0 = Dimanche)	47 * * * * commande	Toutes les heures à 47 minutes exactement. Donc à 00h47, 01h47, etc.
	0 0 * * 1 commande	Tous les lundis soir à minuit.
Jour du mois (1 – 31)	0 4 1 * * commande	Tous les premiers du mois à 4h du matin.
Heures (0 – 23)	0 4 * 12 * commande	Tous les jours du mois de décembre à 4h du matin.
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-73916-executer-un-programme-a-une-heure- differee.html	0 * 4 12 * commande	Toutes les heures les 4 décembre.
	* * * * * commande	Toutes les minutes !

Remarque : la commande sera exécutée dans le dossier personnel de l'utilisateur, ici root.

Ecrire Salut toutes les minutes dans /root/testcron.log
***** echo "Salut" >> testcron.log

Nous allons utiliser cron pour enregistrer des données à intervalle régulier dans une table. La base de données doit donc être préalablement créée.

Nous utiliserons basecron définie dans la partie précédente.

Remarque : Le champ date enregistrera la date et l'heure système sous le format suivant :

aaaa-mm-jj hh:mm:ss.

Il est donc nécessaire de régler la date et l'heure du système conformément à la partie 3 « Réglage de la date et de l'heure ».

Le programme en C suivant ajoute les lignes à la table :

```
#include<stdio.h>
#include<sqlite3.h> //apt-get install libsqlite3-dev
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char** args)
{
   // Créez une variable de type int pour stocker le code de retour pour chaque appel
   int retval;
   char *query;
   // Préparer l'accès aux tables
   sqlite3 stmt *stmt;
   // Créer un handle pour la connexion à base de données
   sqlite3 *handle;
   // Essai de connexion à la base de données
   retval = sqlite3 open("/root/basecron",&handle);
    // Si la connexion ne marche pas, le handle retourne NULL
   if(retval)
     printf("Impossible de se connecter à la base de données\n");
     return -1;
   }
   printf("Connexion réussie\n");
   query = "INSERT INTO tablecron ('date') VALUES(datetime('now','localtime'))";
   retval = sqlite3_exec(handle,query,0,0,0);
   // Fermeture du handle pour libérer la mémoire
   sglite3 close(handle);
   return 0;
```

Compilez et exécutez le programme. Vérifiez le contenu de la table. Une ligne a dû être ajoutée.

```
debarm:~# gcc testcron.c -o testcron -l sqlite3
debarm:~# ./testcron
debarm:~# Connexion réussie
debarm:~# sqlite3 basecron
SQLite version 3.5.9
Enter ".help" for instructions
sqlite> select * from tablecron;
1|2010-11-27 22:59:22
sqlite> .quit
debarm:~#
```

Rendez la tâche répétitive :

debarm: «# grontab -e

a	Boarm. # Cronca			
#	Ecrire dans un	e table	toutes le	s minutes
#	Un commentaire	commenc	e par #	

* * <u>* * * /root/testcron</u>



Remarque : le fichier *crontab* s'ouvre dans l'éditeur de texte nano installé par défaut dans la FOX Board G20 et qui est courant sous linux.

- Pour enregistrer les modifications : Ctrl + O
- Pour quitter : Ctrl + X

Après quelques minutes, consultez la table :

```
debarm:~# sqlite3 basecron
SQLite version 3.5.9
Enter ".help" for instructions
sqlite> select * from tablecron;
1|2010-11-27 22:59:22
2|2010-11-27 23:00:36
3|2010-11-27 23:01:38
4|2010-11-27 23:20:37
sqlite> .quit
debarm:~#
```

L'exécution de la tâche définie dans le fichier crontab se fait de manière silencieuse, on dit couramment « en tâche de fond ». Ceci illustre bien le caractère multi-tâche de l'OS linux.

9 Utilisation des liaisons séries

Wiki du fabricant : http://foxg20.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:serial_port

La FOX Board G20 dispose de plusieurs ports séries :



Le fabricant propose un module de connexion aux ports séries (Daisy RS232 module et Daisy adapter). Consultez le site du fabricant à l'adresse suivante :

http://foxg20.acmesystems.it/doku.php?id=daisy:daisy9_rs232

9.1 En ligne de commande (shell)

Sous Linux, chaque port série est représenté par un fichier de périphérique situé dans le dossier /dev.

Connectez les lignes RX et TX du port COM4 (ttyS5) et COM3 (ttyS4) entre elles et testez l'envoi et la réception de caractères à partir du terminal (ouvrez deux terminaux simultanément) :

Premier terminal :	Deuxième terminal :
<pre>debarm:~# echo "test d'ecriture sur le ttyS5" > /dev/ttyS5</pre>	<pre>debarm:~# cat /dev/ttyS4 test d'ecriture sur le ttyS5 CTRL+C debarm:~#</pre>
Some/marco virtual-machine: /home/marco	oot@marco-virtual-machine: /home/marco
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide debarm:~# echo "test ecriture sur le tty55" > /dev/tty55 ← debarm:~# c debarm:~# debarm:~# □	tion Affichage Rech at /dev/ttyS4 Ire sur le ttyS5 Stopper la lecture

^c

debarm:~#

9.2 En langage C

Dans un programme en C, on ouvre ces fichiers comme n'importe quel autre fichier grâce à la fonction open () :

Une fois que le port est ouvert, on peut y lire et y écrire des caractères au moyen des fonctions read() et write().

 \geq

Mais auparavant, il faut configurer les paramètres de la liaison. Ils répondent à la norme **POSIX** et sont regroupés dans une structure nommée termios définie dans le fichier *termios.h* qu'il faut inclure. Ce fichier est situé dans */usr/include* et */usr/include/bits*.

Cette structure comporte les champs suivants

struct termios {	
<pre>tcflag_t c_iflag;</pre>	/* modes d'entrée */
<pre>tcflag_t c_oflag;</pre>	/* modes de sortie */
<pre>tcflag_t c_cflag;</pre>	/* modes de contrôle */
<pre>tcflag_t c_lflag;</pre>	/* modes locaux */
cc_t c_cc[NCCS];	/* caractères de controle */
}:	

Consultez la documentation de termios pour plus d'informations (en français, sous licence GPL, traduite par Christophe Blaess (<u>ccb@club-internet.fr</u>)):

http://www.linux-kheops.com/doc/man/manfr/man-html-0.9/man3/termios.3.html

Ecrire des données : *ecrireSerialPort.c*

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <termios.h>
int main (void)
       int
               fd;
       struct termios termios_p;
        /* Ouverture de la liaison serie */
       if ( (fd=open("/dev/ttyS4",O WRONLY))<0)
       {
               fprintf (stderr,"Erreur d'ouverture %s\n", strerror(errno));
               exit(-1);
       }
       /\,\star\, Lecture des parametres courants \,\star\,/\,
       tcgetattr(fd,&termios_p);
        /* On ignore les BREAK et les erreur de parité*/
       termios_p.c_iflag = IGNBRK | IGNPAR;
        /* Pas de mode de sortie particulier */
       termios p.c oflag = 0;
        /* Liaison a 9600 bps avec 8 bits de donnees */
       termios_p.c_cflag = B9600 | CS8;
        /* Mode non-canonique sans echo */
       termios_p.c_lflag &= ~(ECHO);
termios_p.c_lflag &= ~(ICANON);
        /* Caracteres immediatement disponibles */
       termios_p.c_cc[VMIN] = 1;
       termios p.c cc[VTIME] = 0;
       /\,\star\, Sauvegarde des nouveaux parametres \,\star/\,
       tcsetattr(fd,TCSANOW,&termios p);
       int i=0:
       while(i<10)
        {
               char a transmettre[100];
               sprintf(a_transmettre,"%d - test de transmission",i);
               write(fd,a_transmettre,strlen(a_transmettre));
               i++;
               sleep(1);
               printf(a_transmettre);
               printf("\nnombre de caractères transmis : %d\n\n",strlen(a_transmettre));
       write(fd, "fin.", 4);
        /* Fermeture */
       close(fd);
        /* Bye... */
       exit(0);
```

Lire des données : lireSerialPort.c

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <termios.h>
int main (void)
       int
              fd;
       struct termios termios p;
       /* Ouverture de la liaison serie */
       if ( (fd=open("/dev/ttyS5",O_RDONLY))<0)
       {
               fprintf (stderr,"Erreur d'ouverture %s\n", strerror(errno));
               exit(-1):
       }
       /* Lecture des parametres courants */
       tcgetattr(fd,&termios p);
       /* On ignore les BREAK */
       termios p.c iflag = IGNBRK | IGNPAR;
       /* Pas de mode de sortie particulier */
       termios_p.c_oflag = 0;
       /* Liaison a 9600 bps avec 8 bits de donnees et une parite paire */
       termios_p.c_cflag = CREAD | B9600 | CS8; //CREAD
       /* Mode non-canonique sans echo */
       termios_p.c_lflag &= ~(ECHO);
       termios_p.c_lflag &= ~(ICANON);
       /* Caracteres immediatement disponibles */
       termios_p.c_cc[VMIN] = 1;
       termios p.c cc[VTIME] = 0;
       /* purge donnees non lues ou non envoyees */
       tcflush(fd, TCIFLUSH);
       /* Sauvegarde des nouveaux parametres */
       tcsetattr(fd,TCSANOW,&termios p);
       int fin=0;
       while(!fin)
       {
               //lecture de 100 caractères max
               char c[100]="";
              read(fd,&c,100);
              if(c[strlen(c)-1]=='.') fin=1;
              printf("%s",c);
              printf("\nnombre de caractères reçus : %d\n\n",strlen(c));
               /* La transmission se termine par un . */
       }
       /* Fermeture */
       close(fd);
       /* Bye... */
       exit(0);
```

Compilez et exécutez ces deux programmes dans des terminaux différents après avoir connecter entre eux les ports ttys4 et ttys5 comme au paragraphe précédant.

Vérifiez que les données sont bien transmises d'un port à l'autre.

10 En Python

Pour transmettre des caractères sur le port ttys5:

#!/usr/bin/python2.5

Pour recevoir des caractères sur le port ttyS4 :

#!/usr/bin/python2.5 #serialPortInput.py import serial ser1 = serial.Serial(port='/dev/ttyS4', baudrate=9600, timeout=1, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=serial.STOPBITS_ONE, bytesize=serial.EIGHTBITS) x = "rien" while (x != "q"): #print x x = raw_input("caractere a transmettre(q pour arreter) : ") ser1.write(x)

ser1.close()

Connectez les ports ttyS4 et ttyS5 entre eux et testez les programmes dans deux terminaux simultanément. Encore une fois, constatez la compacité des programmes en Python par rapport à ceux en C.

10.1 En PHP

Il peut s'avérer intéressant de pouvoir disposer d'une interface web capable d'intervenir sur un système physique (commande de la rotation ou du zoom d'une caméra IP motorisée, modifications des paramètres réseau d'un système communicant, transmission d'une chaine de caractères à afficher sur un afficheur industriel, …). Plusieurs solutions techniques sont alors envisageables :

- les CGI (*Common Gateway Interface*), qui sont des programmes écrit en C/C++, Python, Perl, … et exécutés sur le serveur. Ils peuvent renvoyer du contenu HTML au client et agir directement sur le système hôte hébergeant le serveur (configuration, liaisons séries, parallèles, …).
- Les langages web dynamiques (php, asp, aspx) qui sont des langages de script interprétés via un serveur http. Ils peuvent aussi fonctionner localement comme n'importe quel langage interprété et ainsi agir sur le système hôte.

Attention : L'utilisateur par défaut du serveur web (lighttpd) est www-data. Jusqu'à présent, lorsque nous exécutions un programme écrit en C ou en Python, l'utilisateur était root. Un coup d'œil sur le contenu du dossier /dev nous indique que le propriétaire des ports séries est root et le groupe est dialout.



Par conséquent, un script PHP exécuter à partir d'un navigateur web ne sera pas autorisé à accéder aux ports séries puisqu'il sera exécuté par www-data. Il faut donc soit modifier les droits d'accès au ports pour permettre à tous de lire ou d'écrire, ce qui peut représenter un problème de sécurité, soit intégrer l'utilisateur www-data dans le groupe dialout afin qu'il puisse bénéficier des droits qui lui sont accordés, puis redémarrer le serveur : /etc/init.d/lighttpd restart



Pour transmettre des caractères sur le port ttys4 :

```
<html>
<HEAD>
         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
         <TITLE>Page Test</TITLE>
</HEAD>
<?php
if(!isset($ POST["valider"]))
  echo'<h1>Chaine à transmettre sur ttyS4 :</h1>';
  echo'<form method="post">';
  echo'<br><input type="text" name="chaine" />
       <input type="submit" name="valider" value="Valider" />';
  echo'</form>';
else
  echo'<h1>Transmission de données sur un port série</h1>';
  echo'<br>Transmission sur ttyS4 de '.$_POST["chaine"];
  $port = fopen("/dev/ttyS4", "w");
  fwrite ($port,$ POST["chaine"]);
 fclose($port);
  echo'<br><a href="serie.php">clique ici</a> pour transmettre une nouvelle chaine';
?>
</BODY>
```



11 Le CGI

Un script CGI (*Common Gateway Interface*) est un programme exécuté sur le serveur web (« côté serveur ») et capable de générer du code HTML qui sera transmis au navigateur.

Ce programme peut être écrit en divers langages compilés ou interprétés comme par exemple le C/C++, le Perl, le Python, ...

Nous traiterons ici uniquement le C et le Python au travers de quelques exemples simples.

11.1 Activer le CGI sur le serveur web lighttpd

La configuration du serveur web lighttpd se trouve dans le dossier /etc/lighttp.

On y trouve :

- lighttpd.conf : fichier de configuration à partir duquel les directives sont chargées.
- conf-available : dossier qui contient les fichiers de configuration des différents modules.
- conf-enabled : dossier qui contient des liens vers les modules disponibles pour les activer.

Pour activer les modules, on utilise la commande lighty-enable-mod :

debarm:~# lighty-enable-mod cgi

Cette commande a pour action de créer un lien nommé *10-cgi.conf* dans /*etc/lighttpd/conf-enabled* qui pointe sur le fichier du même nom dans /*etc/lighttpd/conf-available*.

Editez ce fichier et modifiez la directive HTTP["\$url"] comme suit :

\$HTTP["url"] =~ "^/cgi-bin/" { cgi.assign = (".py" => "/usr/bin/python", ".php" => "/usr/bin/php-cgi", "" => "")

Cette directive indique au serveur le chemin des interpréteurs des langages utilisés.

Enregistrez les modifications et redémarrez le serveur avec la commande suivante :

debarm:~# /etc/init.d/lighttpd restart

Il est à noter que comme tous les services de linux qui doivent démarrer au démarrage du système, l'exécutable *lighttpd* se trouve dans le dossier */etc/init.d*

Les scripts CGI doivent être localisés dans un dossier bien précis sur le serveur : *cgi-bin*. Créez ce dossier à la racine du site, c'est-à-dire dans /*var/www*

debarm:~# mkdir /var/www/cgi-bin

11.2 Premier test en C

Saisissez le programme suivant et enregistrez le sous le nom *test.c* dans le dossier *cgi-bin*.

```
#include<stdio.h>
main()
{
    printf("Content-type: text/html\n\n");
    printf("<html>\n");
    printf("<html>\n");
    printf("<html>\n");
    printf("<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'></head>\n");
    printf("<body bgcolor=\"#FFFF00\">\n");
    printf("<body bgcolor=\"#FFFF00\">\n");
    printf("<center>\n");
    printf("<center>\n");
    printf("<hl>Salut à tous<br>voici mon premier script CGI</hl>\n");
    printf("</body>\n");
    printf("</body>\n");
    printf("</html>\n");
}
```

Compilez le programme et donnez comme extension au fichier de sortie .cgi

```
debarm:/var/www/cgi-bin# gcc test.c -o test.cgi
```

Testez le programme dans un navigateur :



11.3 Premier test en Python

Saisissez le programme suivant et enregistrez le sous le nom test.py dans le dossier cgi-bin.

Rendez le exécutable :

debarm:/var/www/cgi-bin# chmod +x test.py

Testez le programme dans un navigateur :



12 Utilisez les ports GPIO

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=hw:foxg20pinout

Le CPU AT91SM9G20 utilisé sur la FOX Board G20 dispose de 3 ports appelés A, B et C avec 32 bits chacun. Tous les bits ne sont pas disponibles sur les connecteurs de la carte et certains sont multiplexés avec d'autres types de liaisons comme des ports série, I2C, SPI, convertisseur A/N, USB,

L'utilisateur dispose de 28 lignes GPIO sur les deux connecteurs J6 et J7 de la carte :



Pin #	ID	I/O line	Alt	Description	Pin #	ID	Line	Alt	Description
J7.1		GND		Signal ground	J6.1		3.3V		3.3 volt DC power line
J7.2		GND		Signal ground	J6.2		3,3V		3.3 volt DC power line
J7.3	82	PB18		General purpose I/O	J6.3	92	PB28	RTS1	Request to send ttyS2
J7.4	83	PB19		General purpose I/O	J6.4	71	PB7	RXD1	Receive data ttyS2
J7.5	80	PB16		General purpose I/O.	J6.5	70	PB6	TXD1	Transmit line ttyS2
J7.6	81	PB17		General purpose I/O	J6.6	93	PB29	CTS1	Clear to send ttyS2
J7.7	66	PB2		General purpose I/O	J6.7	90	PB26	RTS0	Request to send ttyS1
J7.8	67	PB3		General purpose I/O	J6.8	69	PB5	RXD0	Receive data ttyS1
J7.9	64	PB0		General purpose I/O	J6.9	68	PB4	TXD0	Transmit data ttyS1
J7.10	65	PB1		General purpose I/O	J6.10	91	PB27	CTS0	Clear to send ttyS1
J7.11	110	PC14		General purpose I/O 1.8V	J6.11				N.C. (See the schematic)
J7.12	111	PC15		General purpose I/O 1.8V	J6.12		5V		5 volt DC power live
J7.13	108	PC12		General purpose I/O 1.8V	J6.13	75	PB11	RXD3	Receive data ttyS4
J7.14	109	PC13		General purpose I/O 1.8V	J6.14	74	PB10	TXD3	Transmit data ttyS4
J7.15	105	PC9		General purpose I/O 1.8V	J6.15	77	PB13	RXD5	Receive data ttyS6
J7.16	106	PC10	CTS3	Clear to send ttyS4 1.8V	J6.16	76	PB12	TXD5	Transmit data ttyS6
J7.17	103	PC7		Red led line 1.8V	J6.17	85	PB21		General purpose I/O
J7.18	104	PC8	RTS3	Request to send ttyS4 1.8V	J6.18	84	PB20		General purpose I/O
J7.19	101	PC5		General purpose I/O 1.8V	J6.19	95	PB31		General purpose I/O
J7.20	102	PC6		Reserved line. Used to read if the client USB port is wired to a PC	J6.20	94	PB30		General purpose I/O
J7.21	73	PB9	RXD2	Receive data ttyS3	J6.21	63	PA31	TXD4	Transmit data ttyS5
J7.22	72	PB8	TXD2	Transmit data ttyS3	J6.22	62	PA30	RXD4	Receive data ttyS5
J7.23		BATT		RTC Battery input	J6.23				N.C. (See the schematic)
J7.24		PGD		Power good NetusPS1	J6.24	38	PA6		General purpose I/O
J7.25		POK		3.3V NetusPS1 aux output stable	J6.25	39	PA7		General purpose I/O
J7.26		SHDNPS#		PS1 shutdown. Active low	J6.26	41	PA9		General purpose I/O
J7.27		NRST		Reset output	J6.27	99	PC3	AD3	Analog input 3
J7.28		SHDN#		Turn off the CPU when low	J6.28	98	PC2	AD2	Analog input 2
J7.29		5V		5 volt power line	J6.29	97	PC1	AD1	Analog input 1
J7.30		WAKEUP		Wake up input	J6.30	96	PC0	AD0	Analog input 0
J7.31	87	PB23	DCD0	Data carrier detect ttyS1	J6.31	56	PA24	SCL	I2C Clock
J7.32	86	PB22	DSR0	Data set ready ttyS1	J6.32	55	PA23	SDA	I2C Data
J7.33	89	PB25	RIO	Ring indicator ttyS1	J6.33		AVDD		Clean 3.3V out for A/D circuitry
J7.34	88	PB24	DTR0	Data terminal ready ttyS1	J6.34		VREF		A/D voltage reference input
J7.35	60	PA28		General purpose I/O	J6.35		AGND		Analog ground
J7.36	59	PA27		General purpose I/O	J6.36	42	PA10		General purpose I/O
J7.37	58	PA26		General purpose I/O	J6.37	54	PA22		General purpose I/O
J7.38	57	PA25		General purpose I/O	J6.38	43	PA11		General purpose I/O
J7.39		3.3V		3.3 volt power line	J6.39		GND		Signal ground
J7.40		3.3V		3.3 volt power line	J6.40		GND		Signal ground

12.1 Gérer les lignes GPIO à l'aide de l'interface sysfs en ligne de commandes

Wiki du fabricant : <u>http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:gpio</u>

Sysfs est un système de fichiers virtuel introduit par le noyau Linux 2.6.

Sysfs permet d'exporter depuis le noyau vers l'utilisateur des informations sur les périphériques du système et leurs pilotes.

Ainsi, la gestion des I/O se fait par le biais de simples fichiers situés dans /sys/class/gpio.

Le fichier export permet d'exporter une ligne GPIO identifiée par son Id :

```
debarm:~# echo 84 > /sys/class/gpio/export
```

```
debarm:/sys/class/gpio# ls -l
total 0
--w----- 1 root root 4096 Mar 16 21:33 export
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 03:16 gpiochip32 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip32
                              0 Mar 17 03:16 gpiochip64 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip64
lrwxrwxrwx 1 root root
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 03:16 gpiochip04 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip04
--w----- 1 root root 4096 Mar 17 03:16 unexp
                                                          Ecrire 84 dans export a créé le dossier des fichiers
debarm:/sys/class/gpio# echo 84 > export
                                                          de gestion de la broche J6.18 d'Id 84.
debarm:/sys/class/gpio# ls -l
                                                          On accède à ses fichiers par le lien gpio84 qui pointe
total 0
                                                          vers /sys/devices/virtual/gpio/gpio84
--W------ 1 root root 4096 Mar 17 03:17 export
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 03:17 gpio84 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio84
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 03:16 gpiochip32 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip32
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 03:16 gpiochip64 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip64
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 03:16 gpiochip96 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip96
 --w----- 1 root root 4096 Mar 17 03:16 unexport
debarm:/sys/class/gpio#
```

Le dossier gpio84 contient, entre autre, le fichier de direction et le fichier de valeur de la broche GPIO :





12.2 Gérer les lignes GPIO à l'aide de l'interface sysfs en C

Comme on l'a vu précédemment, l'utilisation des ports GPIO est liée à l'accès à plusieurs fichiers. Les fonctions fopen(), fwrite(), fread() et fclose() sont donc nécessaires pour mener à bien cette tâche. Yoann Sculo, ingénieur en informatique et système embarqué, a développé une petite bibliothèque de fonction permettant de simplifier la programmation des GPIO.

http://www.yoannsculo.fr/utiliser-gpio-en-c-sur-la-foxboard-g20/

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
struct S_GPIO_LINE {
          char id number[4];
           int direction;
          int value;
};
typedef struct S_GPIO_LINE S_GPIO_LINE;
int load_gpio_line( S_GPIO_LINE *ps_line, char id_number[4], int i_direction ) {
           FILE *p_gpio_line;
/* Exporting GPIO line */
           if ((p_gpio_line = fopen("/sys/class/gpio/export", "ab")) == NULL)
           {
                      printf("Cannot open export file.\n");
                      exit(1);
           }
           rewind(p gpio line);
           strcpy(ps line->id number, id number);
           fwrite(&ps_line->id_number, sizeof(char), 2, p_gpio_line);
           fclose(p_gpio_line);
           set_gpio_direction(ps_line, i_direction);
           return 0;
int set_gpio_direction( S_GPIO_LINE *ps_line, int i_direction ) {
           FILE *p_gpio_direction;
           char gpio_direction[35];
           char c_direction[4];
sprintf(gpio_direction, "/sys/class/gpio/gpio%s/direction", ps_line->id_number);
              Setting line direction *
           if ((p_gpio_direction = fopen(gpio_direction, "rb+")) == NULL)
           {
                      printf("Cannot open direction file.\n");
                      exit(1):
           }
           rewind(p_gpio_direction);
           if( i_direction ) {
                     strcpy(c direction,"in");
                      ps_line->direction = 1;
           1
           else{
                     strcpy(c_direction,"out");
                      ps_line->direction = 0;
           fwrite(&c_direction, sizeof(char), 3, p_gpio_direction);
           fclose(p_gpio_direction);
           return 0;
int set gpio line(S GPIO LINE *ps line, int value ) {
           FILE *p_gpio_value;
           /* Setting value */
                      if ((p_gpio_value = fopen(gpio_value, "rb+")) == NULL)
                      {
                                 printf("Cannot open value file.\n");
                                 exit(1);
                      rewind(p_gpio_value);
                      sprintf(c_value, "%d", value);
ps_line->value = value;
                      fwrite(&c value, sizeof(char), 1, p_gpio_value);
                      fclose(p_gpio_value);
           else{
                      printf("Wrong access.\n");
                      exit(1);
           return 0;
int main() {
              // Ce programme fait clignoter une led sur J7.3 d'Id 82
           FILE *fp;
S_GPIO_LINE s_led82;
           load_gpio_line(&s_led7, "82", 0);
           while(1)
                      set_gpio_line(&s_led82, 1);
usleep(100000);
                      set_gpio_line(&s_led82, 0);
usleep(100000);
           return 0;
```

12.3 Gérer les lignes GPIO à l'aide de l'interface sysfs en PHP

L'intérêt d'un serveur web embarqué est de pouvoir piloter ou interroger un système à distance. Pour cela, l'interface web est sans doute la solution la plus pratique pour l'utilisateur (pas de logiciel supplémentaire à installer).

Tout comme en C, l'accès au système de fichier virtuel va se faire grâce aux fonctions PHP de gestions des fichiers.

Cependant, nous devons nous conserver à l'esprit que l'utilisateur par défaut du serveur web est www-data et qu'il n'a aucun droit par défaut sur les fichiers *export*, *direction* et *value*.

Il faudra donc prendre soin de créer le système de fichiers virtuels en mode super utilisateur (root) et modifier leur permissions afin que www-data (ou n'importe qui) puisse y avoir un accès complet.



Le système de fichier virtuel ainsi créé existe tant qu'il n'a pas été détruit par *root* ou tant que la carte reste sous tension. En effet, lors du redémarrage de celle-ci, tous les gpio créés disparaissent. Une solution à ce problème consiste à créer un script shell de définition des GPIO utilisés qui sera exécuté lors du démarrage de la carte :



Afin de pouvoir exécuter ce script au démarrage de la carte, il faut le rendre exécutable puis le déplacer dans le dossier /*etc/init.d* qui regroupe tous les programmes qui peuvent être exécutés au démarrage et créer un lien vers le dossier /*etc/rc2.d* qui indique au système de démarrage les programmes à exécuter en fonction du niveau 2 d'exécution de Linux.

Les niveaux d'exécution (runlevel) sont au nombre de 7. Ils définissent l'ordre dans lequel les programmes démarrent :

- 0 : sert pour l'arrêt du système (commande init 0)
- 1 : programmes du mode mono utilisateur
- 2 : programmes du mode multi utilisateurs et réseau sans NFS (partage de fichier)
- 3 : programmes du mode multi utilisateurs et réseau
- 4 : ne sert pas
- 5 : programmes de démarrage de l'environnement graphique (proposer un environnement)
- 6 : sert pour rebooter le système

Le niveau par défaut dans une distribution Debian est le niveau 2.

Le script précédent est nommé DefGpio.sh (sh pour shell) est est situé dans le dossier /root.

```
debarm:~# chmod +x DefGpio.sh
debarm:~# mv DefGpio.sh /etc/init.d
debarm:~# cd /etc/rc2.d
debarm:~# ln -s /etc/init.d/DefGpio.sh S99DefGpio.sh
Ou (variante)
debarm:~# chmod +x DefGpio.sh
debarm:~# mv DefGpio.sh /etc/init.d
debarm:~# cd /etc/init.d
debarm:~# cd /etc/init.d
```

Cette dernière commande créée elle-même le lien symbolique dans rc2.d avec le préfix S99.



Procédons à un redémarrage de la carte : coupez son alimentation et rebranchez-la.

```
UNCPACK 1100 1/2.10.111.1
                                                        3
bound to 172.18.104.146 -- renewal in 280110 seconds.
done.
Starting portmap daemon.
INIT: Entering runlevel: 2
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshdNET: Registered protocol family 10
Starting web server: lighttpd.
Starting file alteration monitor: FAM.
<u>Starting periodic command sch</u>eduler: crond.
Activer les ports GPIO
J7.3 : OK
Activer les ports GPIO
J7.3 : Deja actif
Debian GNU/Linux 5.0 debarm ttyS0
debarm login:
```

Vérifions que le dossier *gpio82* a bien été créé et que les fichiers direction et value ont bien les bonnes permissions :

debarm:~# cd /sys/class/gpio/ debarm:/sys/class/gpio# ls -l total 0
w 1 root root 4096 Mar 17 19:06 export
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 19:06 gpio82 ->//devices/virtual/gpio/gpio82
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 19:05 gpiochip32 ->//devices/virtual/gpio/gpiochip32
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 19:05 gpiochip64 ->//devices/virtual/gpio/gpiochip64
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 19:05 gpiochip96 ->//devices/virtual/gpio/gpiochip96
w 1 root root 4096 Mar 17 19:05 unexport
debarm:/sys/class/gpio# cd gpio82
debarm:/sys/class/gpio/gpio82# ls -l
total 0
-rw-rr 1 root root 4096 Mar 17 19:50 active low
-rwxrwxrwx 1 root root 4096 Mar 17 19:06 direction
-rw-rr- 1 root root 4096 Mar 17 19:50 edge
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 17 19:50 power
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 17 19:50 subsystem ->///class/gpio
-rw-rr 1 root root 4096 Mar 17 19:50 uevent
-rwxrwxrwx 1 root root 4096 Mar 17 19:06 value

Il ne reste plus qu'à écrire le script PHP qui va allumer ou éteindre la LED :

```
<HTML>
<HEAD>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <TITLE>LED sur J7.3</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
if (isset($_GET["ok"]))
{
                // Configuration de la direction
               $fp = fopen("/sys/class/gpio/gpio82/direction", "r+b");
               if (!$fp) die("Erreur ouverture direction");
               else
               {
                       fwrite($fp,"out"); //J7.3en sortie
                       fclose($fp);
               if($_GET["J7-3"]=="ON")
               {
                       $fp = fopen("/sys/class/gpio/gpio82/value","ab");
                       if ($fp)
                       {
                              fwrite($fp,"1"); //Allumer la LED
                               fclose($fp);
                               echo "<br><center><h1>Led allumée</h1></center>";
                       }
                }
               else
               {
                       $fp = fopen("/sys/class/gpio/gpio82/value","ab");
                       if ($fp)
                       {
                               fwrite($fp,"0"); //Eteindre la LED
                               fclose($fp);
                               echo "<br><center><h1>Led éteinte</h1></center>";
                       }
               }
}
echo '<form method="GET">';
echo '<center><h1>Contrôler la LED sur J7.3 </h1>';
echo '<input type="radio" name="J7-3" value="ON" ';</pre>
if(isset($ GET["J7-3"]))
{
        if($ GET["J7-3"]=="ON") echo "checked";
}
echo '> ON';
echo '<input type="radio" name="J7-3" value="OFF" ';
if(isset($_GET["J7-3"]))
{
        if ($ GET["J7-3"]=="OFF") echo "checked";
echo '> OFF  <input type="submit" value="Valider" name="ok">';
echo '</center></form>';
?>
</body>
</html>
```



13 Utilisation des convertisseurs analogique/numérique

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=contributes:antoniogalea:at91 adc

La FOX Board G20 dispose de 4 lignes de conversion analogique/numérique d'une résolution de 10 bits directement issues de l'architecture du processeur AT91-SAM9G20 qui équipe la carte.

Malheureusement, le noyau linux adapté par le fabricant et installé sur la microSD d'origine n'intègre pas le pilote des convertisseurs A/N. Il va donc falloir les installer préalablement à leur utilisation.

Ceci fait, les lignes A/N, apparaîtront comme un simple ensemble de fichiers dans Sysfs. Comme pour les lignes GPIO, il suffira de venir lire le fichier correspondant à une ligne A/N qui contiendra une valeur numérique comprise entre 0 et 1023 pour une tension comprise entre 0 V et 3,3 V.

13.1 Téléchargement, compilation et installation du driver

Cette opération doit être effectuée sous linux obligatoirement. En effet, le driver adapté pour le processeur AT91-SAM9G20 par Antonio Galea (contributeur au projet FoxG20) doit être compilé pour ce processeur.

Vous pouvez télécharger le résultat ici : <u>http://silanus.fr/sin/linux/at91_adc.ko</u>

Sinon téléchargez l'archive du driver : http://foxg20old.acmesystems.it/lib/exe/fetch.php?media=contributes:antoniogalea:at91_adc_driver-20100518_0821.tgz

Copiez-la et décompressez-la dans votre dossier personnel :

root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# tar	<pre>xvf/Téléchargements/at91_adc_driver-20100518_0821.tgz -C .</pre>
at91_adc_driver/	
at91 adc driver/Makefile	
at91 adc driver/at91 adc.h	
at91 adc driver/at91 adc test.c	
at91 adc driver/at91 adc.c	
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# ls	
at91_adc_driver	

Pour le compiler, il nous faut les sources de la dernière version stable du noyau linux : http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.35.4.tar.bz2

root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# wget http 2011-03-23 21:11:11 http://www.kernel.org/pub/linux/ke Résolution de www.kernel.org 130.239.17.4, 199.6.1.164 Connexion vers www.kernel.org 130.239.17.4 :80 connecté requête HTTP transmise, en attente de la réponse 200 OK Longueur: 69259115 (66M) [application/x-bzip2] Sauvegarde en : «linux-2.6.35.4.tar.bz2»	://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.35.4.tar.bz2 rnel/v2.6/linux-2.6.35.4.tar.bz2 Téléchargement. Si vous utilisez un proxy, indiquez son adresse : export http_proxy="http://login:motdepasse@ip_proxy:port_proxy"
100%[===================================	=====>] 69 259 115 1,09M/s ds 73s
2011-03-23 21:12:35 (933 KB/s) - «linux-2.6.35.4.tar.bz2» s root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# <mark>tar xjf l</mark>	auvegardé [69259115/69259115] Décompression

Ce noyau linux est écrit pour une architecture PC. Il faut donc l'adapter à une architecture ARM en utilisant le patch du fabricant.

Pour cela, il nous faut installer le programme patch, télécharger le patch du fabricant :

<pre>root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# apt-get install patch Lecture des listes de paquets Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état Fait patch est déjà la plus récente version disponible. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# wget http://www.acmesystems.it/foxg20/download/kernel/0003-Acme-Systems-board-files.patch 2011-03-23 21:18:21 http://www.acmesystems.it/Toxg20/download/kernel/0003-Acme-Systems-board-files.patch Résolution de www.acmesystems.it.81.29.148.58 Connexion vers www.acmesystems.it/181.29.148.58 :80 connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse 200 OK Longueur: 8735 (8,5K) [text/x-diff] Sauvegarde en : «0003-Acme-Systems-board-files.patch»</pre>
100%[=====>] 8 735K/s ds 0,1s
2011-03-23 21:18:31 (59,2 KB/s) - «0003-Acme-Systems-board-files.patch» sauvegardé [8735/8735]

```
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# mv 0003-Acme-Systems-board-files.patch linux-2.6.35.4
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents# cd linux-2.6.35.4# patch -p1 < 0003-Acme-Systems-board-files.patch
patching file arch/arm/mach-at91/Kconfig
Hunk #1 succeeded at 364 with fuzz 1.
patching file arch/arm/mach-at91/Makefile
Hunk #1 succeeded at 65 with fuzz 2.
patching file arch/arm/mach-at91/board-foxg20.c
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/linux-2.6.35.4#</pre>
```

Téléchargez les fichiers nécessaires à la compilation :

root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/linux-2.6.35.4# wet http://www.acmesystems.it/foxg20/download/kernel/acme_config 2011-03-23 21:51:14 http://www.acmesystems.it/foxg20/download/Kernet/acme_config Résolution de www.acmesystems.it 81.29.148.58 Connexion vers www.acmesystems.it[81.29.148.58]:80 connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse 200 OK Longueur: 72481 (71K) [text/plain] Sauvegarde en : «acme_config»
100%[=>] 72 481 112K/s ds 0,6s
2011-03-23 21:51:25 (112 KB/s) - «acme_config» sauvegardé [72481/72481]
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/linux-2.6.35.4# <mark>(p acme config) root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/linux-2.6.35.4# <mark>(yget http://www.acmesystems.it/foxg20/download/kernel/makefile) 2011-03-23 21:52:22 http://www.acmesystems.it/foxg20/download/Kernet/makefile Résolution de www.acmesystems.it 81.29.148.58 connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse 200 OK Longueur: 1423 (1.4%) [text/plain] Sauvegarde en : «makefile»</mark></mark>
100%[=>] 1 423K/s ds 0,002s
2011-03-23 21:52:32 (595 KB/s) - «makefile» sauvegardé [1423/1423]

Compilez le noyau de linux :

```
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/linux-2.6.35.4# make menuconfig
make \
                -fMakefile \
                ARCH=arm \
                CROSS COMPILE=arm-linux-gnueabi- \
                INSTALL MOD PATH=./foxg20-modules \
                menuconfig
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/marco/Documents/linux-2.6.35.4 »
scripts/kconfig/mconf arch/arm/Kconfig
*** End of Linux kernel configuration.
*** Execute 'make' to build the kernel or try 'make help'.
make[1]: quittant le répertoire « /home/marco/Documents/linux-2.6.35.4 »
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/linux-2.6.35.4# make
Generating a NON compressed uimage
make -fmakefile Image
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/marco/Documents/linux-2.6.35.4 »
make -w \
                -fMakefile \
                ARCH=arm \
                CROSS COMPILE=arm-linux-gnueabi- \
                INSTALL MOD PATH=./foxg20-modules \
                Image
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/marco/Documents/linux-2.6.35.4 »
  CHK
         include/linux/version.h
  CHK
          include/generated/utsrelease.h
make[3]: « include/generated/mach-types.h » est à jour.
         scripts/checksyscalls.sh
  CALL
  CHK
          include/generated/compile.h
```

Compilez le driver des convertisseurs A/N :



Le dossier at91_adc_driver contient maintenant le fichier at91_adc.ko qu'il faut transférer dans la FOX Board G20, dans le dossier root par exemple :



Vous pouvez aussi effectuer ce transfert en utilisant la commande scp :

scp at91 adc.ko root@192.168.1.14

Remplacez l'adresse ip ci-dessus par celle de votre carte FOX Board G20.

Procédez à l'installation du driver dans le noyau du linux embarqué de la FOX Board G20 :

```
root@marco-virtual-machine:/home/marco/Documents/at91_adc_driver# ssh 192.168.1.14
root@192.168.1.14's password:
Linux debarm 2.6.35.4 #3 Wed Sep 22 09:51:03 CEST 2010 armv5tejl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 23 21:55:52 2011 from marco-virtual-machine.home
debarm:~# insmod at91 adc.ko
debarm:~# cd /sys/bus/platform/devices/at91_adc/
```

Un nouvel ensemble de fichier apparait alors dans /*sys/bus/platform/devices*. Il correspond au driver que l'on vient d'installer et on trouve à l'intérieur les quatre lignes du convertisseur sous forme de quatre fichiers *chan0* à *chan3*, accessibles à tous en lecture seule.

<pre>debarm:~# cd /sys/bus/platform/devices/at91_adc/ debarm:/sys/bus/platform/devices/at91_adc# ls -l total 0</pre>
-rr 1 root root 4096 Mar 23 23:34 chan0
-rr 1 root root 4096 Mar 23 23:34 chan1 -rrr 1 root root 4096 Mar 23 23:34 chan2
-rr 1 root root 4096 Mar 23 23:34 chan3
-rr 1 root root 4096 Mar 23 23:34 modalias
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 23 23:34 power 0 Mar 23 23:34 subsystem ->///bus/platform
-rw-rr 1 root root 4096 Mar 23 23:34 uevent
debarm:/sys/bus/platform/devices/at91 adc#

Physiquement, les lignes A/N sont situées sur le connecteur J6 :

Connecteur	Adresse kernel	Port	Nom	Fonction
J6.27	99	PC3	chan3	Analog input 3
J6.28	98	PC2	chan2	Analog input 2
J6.29	97	PC1	chan1	Analog input 1
J6.30	96	PC0	chan0	Analog input 0

Connectez un générateur de tension entre J6.30 (chan0) et J6.35 (AGND). Connectez les masses analogique et numérique entre elles : J6.35 (AGND) et J6.40 (GND), ainsi que J6.33 (VREF) et J6.34(AVDD= 3.3V).



ATTENTION : Ne pas dépasser les 3,3 V en entrée du CAN.

Pour lire la valeur présente sur la ligne chan0, il suffit de lire le fichier :



13.2 Lecture d'une ligne analogique en PHP

Le script *an*0.*php* ci-dessous permet d'afficher la valeur lue sur la ligne chan0 et la valeur de la tension correspondante (Van0 = N x 3,3 / 1024).

```
<HTML>
<HEAD>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
       <TITLE>Page Test</TITLE>
</HEAD>
<BODY><center>
<?php
$erreur=0;
$filename="/sys/bus/platform/devices/at91_adc/chan0";
$fp = fopen($filename,"r");
if (!$fp)
{
       echo "Erreur ouverture chan0";
       $erreur=1;
}
else
{
       echo "<br><h1>Tension sur J6.30 : </h1>";
       $an0=fread($fp,filesize($filename));
       fclose($fp);
       $tension=$an0*3.3/1024;
       printf("<br><h2>%.4f V</h2>",$tension);
       echo "<br>N = $an0</center> ";
}
?>
</BODY>
```



14 Utilisation du bus 1 fil

14.1 Le 1-Wire bus (bus 1 fil)

Le bus 1-Wire, conçu par DALLAS Semiconductor, permet de faire dialoguer entre eux des circuits sur un seul fil de données.

Les circuits sont alimentés entre 3V et 5V et l'alimentation peut être véhiculée sur le fil de données (mode « parasite »). Malgré son nom (1-Wire), il faut deux fils pour connecter les circuits : le fil de données et la masse.



Ce bus supporte les topologies série, parallèle ou étoile. Il fonctionne selon le principe maître / esclave.



Maxim © Note d'application 148 : http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148

Le nombre maximum d'esclaves à connecter sur le bus est quasiment illimité et la longueur totale du bus peut atteindre plusieurs dizaines de mètres (maximum définit à 750 m).

Chaque circuit possède une adresse physique unique de 64 bits, gravée dans la puce à la fabrication. Le premier octet de cette adresse détermine le type de famille auquel appartient le circuit. Les 6 octets suivants, constituent le code propre du circuit. Le dernier octet est le CRC. C'est un octet de contrôle calculé à partir des 56 bits précédents.

Ce type de bus est généralement utilisé en domotique (capteurs et interrupteurs commandés) et dans les circuits de gestion des batteries intelligentes.

14.2 Mesure de température

Wiki du fabricant : http://foxg20old.acmesystems.it/doku.php?id=tutorial:1wire

Pour illustrer l'utilisation du bus 1 fil, le fabricant propose une mesure de température à l'aide d'un capteur DS18B20 de chez Dallas Semiconductor.

Le schéma de câblage est le suivant :



La FOX Board G20 intègre par défaut un driver de gestion de son bus 1 fil. Ce driver scan toute les 10 secondes si un nouveau périphérique a été connecté au bus. Pour chaque nouveau périphérique détecté, un nouveau dossier est créé dans /sys/bus/w1/devices/

1	debarm:/sys/bus/w1/devices# ls -l]
	total 0
	lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 19 21:50 28-000002afc6af ->//devices/w1 bus master/28-000002afc6af
	lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 19 21:50 28-000002afdad9 ->//evices/w1 bus master/28-000002afdad9
	lrwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 19 21:50 w1 bus master ->///devices/w1 bus master
	debarm:/sys/bus/wl/devices#

La présence de deux liens symboliques dont le nom commence par 28 indique la présence de deux capteurs de températures DS18B20 connecté sur le bus.

Pour interroger un capteur, il faut lire son fichier w1_slave :



La température mesurée est transmise dans les deux premiers octets selon le format suivant :

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
LS BYTE	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2-1	2-2	2 ⁻³	2 ⁻⁴
	BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT 10	BIT 9	BIT 8
MS BYTE	S	S	S	S	S	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴
S - SICN								

Ici, nous avons MBS = 0x01 et LSB = 0x32 ce qui donne en effet une température de 19.125°C

Le script *temperature.php* ci-dessous permet de lire la température fournie par un capteur :

<pre><html> <head></head></html></pre>
echo " <h2><center>Transmission du capteur 28-000002afc6af : </center></h2> "; \$i=0; while (! feof (\$handle)) // Tant qu'on n'est pas à la fin du fichier
{ \$line[\$i] = fgets(\$handle); // Lire la ligne courante echo \$line[\$i]." "; // Afficher la ligne puis retour à la ligne \$i++;
<pre>} \$ \$temp = substr(\$line[1],-6)/1000; echo "<h1><center>Temp : ".\$temp."°C</center></h1> "; fclose(\$handle); ?> </pre>

🏟 Applications Raccourcis Système 🥹	dim. 20 mars, 00:25 (marco 🕐	: 🛕 🛊 🐗) 🖂
_		
Fichier Édition Affichage Rechercher Outils Docum	nepts_Aide	
📑 Ouvrir 🔻 🛃 Enregistrer 🛛 📳 🛛 🔶 Annule	Er Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide	
🗟 temperature.php 🗱		
<hr/> HTML>		
<pre><meta 28-000002afc6af="" <="" bus="" content="</pre></td><td>rt 🛅 Les plus visités 🔻 🐻 Débuter avec Firefox 🔝 Dernières nouvelles 🔻</td><td></td></tr><tr><td><pre><TITLE>Formation STI2D SIN4</TITLE> </HEAD></pre></td><td>🖲 Formation STI2D SIN4 🖷</td><td>hp</td></tr><tr><td><pre>ship contorp Toppérature (contorp c /hip)</pre></td><td>Température</td><td></td></tr><tr><td><pre>

directorectorectorectorectorectorectorecto</td><td>Temperature</td><td></td></tr><tr><td><?php</td><td></td><td>.php</td></tr><tr><td><pre>\$filename = " devices="" http-equiv="Content-Type" pre="" sys="" w1=""/></pre>	∩w	
<pre>\$handle = fopen(\$filename, 'r');</pre>	Transmission du capteur 28-000002afc6af :	
<pre>ecno "<n2><center>Transmission du capteur 28-0000 \$i=0;</center></n2></pre>	-	
w hile (! feof (\$handle)) // Tant qu'on est pas à {	2e 01 4b 46 7f ff 02 10 38 : crc=38 YES	
<pre>\$line[\$i] = fgets(\$handle); // Lire la ? sets flips[fi] "stars", // Life la ?</pre>	Li 2e 01 4b 46 7f ff 02 10 38 t=18875	
\$i++;	lg	
}	Tomp • 18 875°C	
<pre>\$temp = substr(\$line[1],-6)/1000; echo "<hl><center>Temp : ".\$temp."°C</center></hl></pre>	lemp : 10.075 €	1000
fclose(shandle):		
?>		
	Terminé	
	L 🗈 Táláchasanmants 🗮 mass 🖙 temperatura aba (sf	

Identifiez vos capteurs et modifiez le script précédant pour qu'il affiche leurs températures ainsi que la date et l'heure.

14.3 Projet

Le laboratoire bas bruit de Rustrel (84) est situé dans d'anciennes installations souterraines militaires. La zone la plus profonde ayant été initialement conçue pour être entièrement durcie et sécurisée dans le cadre de la dissuasion nucléaire, bénéficie d'un environnement très bas bruit (sismique, anthropique, électromagnétique). Elle est parfaitement adaptée à la qualification de systèmes et composants nanoélectroniques et l'étalonnage de dispositifs métrologiques avancés.

L'ancien poste de commande de tir nucléaire du plateau d'Albion sous 500m de roche est une chambre blindée unique au monde par son volume (1250m3).

La température et l'humidité dans les galeries sont des paramètres très important et nécessite une surveillance permanente.



Pour surveiller ces paramètres dans les galeries non-utiliser à ce jour, le LSBB a choisi de s'adresser au lycée Alphonse Benoit de l'Isle sur la Sorgue et a confié ce projet à un groupe d'élève de terminale S SI dans le cadre du Projet Personnel Encadré (PPE).

Le projet consiste donc à fournir une solution technique viable pour la surveillance d'une seule galerie d'une longueur 150 m avec une forte inclinaison. Les capteurs de température seront espacés de 10m chacun afin d'en établir le gradient dans la galerie.

Les mesures doivent pouvoir être accessibles sur le réseau informatique du LSBB et via internet. Leurs enregistrements horodatés (toutes les 10 mn) dans une base de données permettront d'effectuer des statistiques et d'en conserver un historique.

La FOX Board G20 dispose d'un bus 1 fil permettant un raccordement aisé des capteurs de température et de ports analogiques pour les capteurs d'humidité.

Elle dispose en outre d'un serveur web et d'un serveur de base de données.

Le projet des élèves a consisté à mettre en œuvre un prototype composé de la FOX Board G20 et de deux capteurs de températures DS18S20, à stocker à intervalles réguliers (toutes les minutes) les mesures et à produire une interface web de consultation.

14.3.1 Mise en œuvre des capteurs de température

Les capteurs de températures sont connectés sur le bus 1 fil conformément à la description de la page 37.

Un programme en écrit en C permet de relever les températures de chaque capteur et de les enregistrer dans une base de données dont la structure est la suivante :

- Base de données : *LSBB*
- Table : temperature
 - id : Entier, auto incrémenté, clé primaire
 - date: date
 - cap1:réel
 - capt2 : réel

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include<sqlite3.h> // apt-get install libsqlite3-dev
#include <time.h>
char *str_sub (const char *s, unsigned int start, unsigned int end);
FILE *fp;
char ligne[35];
char *capt1;
char *capt2;
int main()
{
       printf("Transmission du capteur 28-000002afc6af :\n");
       fp = fopen("/sys/bus/w1/devices/28-000002afc6af/w1_slave","r");
       if (fp==NULL)
       {
               printf("Erreur ouverture direction");
               exit(0);
                                                                      Lecture du capteur
       else
               while (fgets(ligne, sizeof(ligne), fp) != NULL)
               {
                                                                        Affichage de la
                      printf(ligne);
               }
                                                                        température du capt1
               capt1=str_sub(ligne, sizeof(ligne)-6, sizeof(ligne));
               printf("Temp=%.3f°C", atof(capt1)/1000);
               printf("\n");
       }
       printf("Transmission du capteur 28-000002afdad9 :\n");
       fp = fopen("/sys/bus/w1/devices/28-000002afdad9/w1 slave","r");
       if (fp==NULL)
       {
              printf("Erreur ouverture direction");
               exit(0);
       }
       else
       {
               while (fgets(ligne, sizeof(ligne), fp) != NULL)
               {
                      printf(ligne);
               ł
               capt2=str sub(ligne,sizeof(ligne)-6,sizeof(ligne));
               printf("Temp=%.3f°C",atof(capt2)/1000);
               printf("\n");
       }
                                                                    Ouverture de la base
       int retval;
       char query[1000];
                                                                    située dans cgi-bin
       sqlite3_stmt *stmt;
       sqlite3 *handle;
       retval = sqlite3_open("/var/www/cgi-bin/LSBB",&handle);
       if(retval)
         printf("Impossible de se connecter à la base de donnéesn");
         return -1;
       }
       printf("Connexion réussie\n");
```

```
//Construction de la requete d'insertion
                                                                          Construction de la
       strcpy(query,"INSERT INTO temperature (date, capt1, capt2)");
       strcat(query," VALUES(datetime(\"now\", \"localtime\"),");
                                                                          requête d'insertion
       strcat(query,capt1);
       strcat(query,"/1000.0,");
       strcat(query,capt2);
       strcat(query,"/1000.0);\n");
       printf(query);
       retval = sqlite3 exec(handle,query,0,0,0);
       sqlite3 close(handle);
}
// Fonction str_sub pour récupérérer une sous-chaine entre les caractères
// start et end
// ex : s = "tartempion" start = 6 et end = sizeof(s)
// retourne "pion"
char *str_sub (const char *s, unsigned int start, unsigned int end)
   char *new_s = NULL;
   if (s != NULL && start < end)
   {
      new s = malloc (sizeof (*new s) * (end - start + 2));
      if (new s != NULL)
      {
         int i;
         for (i = start; i <= end; i++)</pre>
            new s[i-start] = s[i];
         new s[i-start] = ' \setminus 0';
      }
      else
      {
         fprintf (stderr, "Memoire insuffisante\n");
         exit (EXIT FAILURE);
      }
   }
   return new_s;
```

Ce programme est enregistré et compilé dans le dossier *cgi-bin* du serveur web afin de pouvoir l'exécuter depuis un navigateur web.

Compilation et exécution :

```
debarm:/var/www/cgi-bin# gcc temp.c -o temp.cgi -l sqlite3
debarm:/var/www/cgi-bin# ./temp.cgi
Transmission du capteur 28-000002afc6af :
4e 01 4b 46 7f ff 02 10 d9 : crc=d9 YES
4e 01 4b 46 7f ff 02 10 d9 t=20875
Temp=20.875°C
Transmission du capteur 28-000002afdad9 :
40 01 4b 46 7f ff 10 10 1d : crc=1d YES
40 01 4b 46 7f ff 10 10 1d t=20000
Temp=20.000°C
Connexion réussie
INSERT INTO temperature (date, capt1, capt2) VALUES(datetime("now","localtime"),20875/1000.0,20000/1000.0);
debarm:/var/www/cgi-bin#
```

<u>Fichier Edition</u> <u>Affichage</u> <u>Historique</u>	Marque-pages Qutils	
🔇 🗸 - C 🗶 🏠 🗋 h	ttp://192.168.1.14/cgi-bin/temp.cgi	Google 🖉 🦉
🔪 Les plus visités 🚳 Débutes pues Eissés		
Les plus visites 🕑 Debuter avec Firero	ox M A la une M Crear unsite web grat	2000
http://192.168.1.14/cgi-bin/temp.c	cgi 🔄 🔀	
Transmission du capteur 28-0	000002afc6af :	
4e 01 4b 46 7f ff 02 10 d9	: crc=d9 YES	
4e 01 4b 46 7f ff 02 10 d9 1	t=20875	
Temp=20.875°C		
Transmission du capteur 28-0	000002afdad9 :	
40 01 4b 46 7f ff 10 10 1d	: crc=1d YES	
40 01 4b 46 7f ff 10 10 1d 1	t=20000	
Temp=20.000A°C		
Connexion rA@ussie	Carl Contract States and States and States	CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR
INSERT INTO temperature (dat	te, capt1, capt2) VALUES(datet	ime("now","iocaitime"),20875/1000.0,20
1	ш	

Vérifions la présence de nos enregistrements dans la table température :

debarm:/var/www/cgi-bin# sqlite3 LSBB		
SQLite version 3.5.9		
Enter ".help" for instructions		
<pre>sqlite> select * from temperature;</pre>		
1 2011-03-20 05:25:55 17875		
2 2011-03-20 05:32:29 17750		
3 2011-03-20 05:32:57 17812		
4 2011-03-20 05:33:33 17		
5 2011-03-20 05:35:54 17.875		
6 2011-03-20 05:36:11 17		
7 2011-03-20 05:36:22 17.875		
8 2011-03-20 05:36:57 18.062		
9 2011-03-20 16:12:19 20.625 19.687		
10/2011-03-20 16:25:53/20.75/19.75		
11 2011-03-20 16:40:00 20.812 19.875		
12 2011-03-20 16:41:03 20.812 19.812		
13 2011-03-20 16:41:42 20.812 19.812		
14 2011-03-20 16:49:05 20.875 19.937		
15 2011-03-20 16:55:21 20.875 20.0		
16 2011-03-20 16:57:15 20.875 20.0		
solite>		

14.3.2 Enregistrement périodique avec CRON

L'automatisation de l'exécution du programme précédent sera obtenue grâce à CRON.

Son utilisation est détaillée page 19.

Le projet impose une prise de mesure toutes les 10 mn mais pour tester le fonctionnement de la tâche chronologique, nous la réaliserons toutes les minutes :

debarm:/var/www/cgi-bin# crontab -e



- Pour enregistrer les modifications : Ctrl + O
- Pour sortir de l'éditeur : Ctrl + X



Après quelques minutes, consultons la table temperature :



14.3.3 Interface web

L'interface réalisée par les élèves est disponible dans le dossier LSBB.

Elle est composée de pages web écrites en PHP et HTML. La partie graphique est définie dans une feuille de style (*PageCss.css*).

Les pages disponibles permettent de :

- Prendre connaissance du sujet du projet.
- Rechercher des mesures par mois.
- Effectuer des mesures instantanées.
- Visualiser les mesures d'une journée graphiquement.
- Accéder au site du lycée, du laboratoire LSBB et de Acme Systems.

🤨 Applications Raccourcis Système 🥹	li li	Jn. 21 mars, 23:21 💌 marco ひ	🚹 🏣 🜒 🖂
😣 🗐 💿 LSBB - FOXBoard G20-Mozilla F	irefox		
<u>Fichier</u> Édition <u>A</u> ffichage <u>H</u> istorique	<u>M</u> arque-pages <u>O</u> utils Aid <u>e</u>		
🔶 🤿 🔻 🤁 🔞 🏠 🐻 http://1	92.168.1.14/site/index.php	😒 🔻 🔀 🔻 Google	0
🐻 Les plus visités 👻 🐻 Débuter avec Firef	ox Dernières nouvelles *		
I SBB - FOXBoard G20			*
	Logical States Text States and	galeries	
	Aller à ·	- All and - All	4
MENU	Recherche		
ACCUEIL	 <u>Mesure instantalee</u> <u>Derniers relevés</u> 	apple to the	
RELEVÉS	Land the Contract		
GRÀPHIQUE DES TEMPÉRATURES	PROJET PPE STATIC	DN MÉTÉO	
Terminé	php (sftp en t 🕴 LSBB - FOXBoard G 📄 site	 Gérer les plugins de	

Les graphs de l'évolution de la température sont obtenus grâce à l'utilisation de *Fusion Charts Free*. Cet outil gratuit permet générer une animation flash représentant des graphiques.

Fusion Charts Free est disponible à l'adresse suivante : http://www.fusioncharts.com/free

Après avoir téléchargé et décompressé le dossier, il est copié dans le dossier du site.

Le principe de la génération de l'animation repose sur l'utilisation d'un fichier XML qui contient les coordonnées des points de la courbe.

try { Shandle2 = fonen("/tmn/data2 xml" "w"); Créa	tion d'un fichier XML temporaire
<pre>/*** connect to SQLite database*/ \$dbh = new PDO("sqlite:/var/www/cgi-bin/LSBB"); /*** The SQL SELECT statement */ \$sql = "SELECT * FROM temperature WHERE date LIKE '\$_GH</pre>	Ecriture dans le fichier XML
<pre>fprintf(\$handle2,"<graph xaxisname="Temps (hh:mm)" yax:<br="">formatNumberScale='0'>\n");</graph></pre>	.sName='Temp2 (deg C)' showNames='1' decimalPrecision='1'
<pre>foreach (\$dbh->query(\$sql) as \$row) { fprintf(\$handle2,"<set da'="" name='" . substr(\$row[' pre="" }<=""></set></pre>	<pre>te'],-8,5) . "' value='" . \$row['capt2'] . "' />\n");</pre>
<pre>fprintf(\$handle2,"\n"); \$dbh = null; fclose(\$handle2); }</pre> Fin du fichier XML	Ecriture dans le fichier XML des coordonnées des points
<pre>catch(PDOException \$e) { echo \$e->getMessage(); } echo "</pre>	

FusionChart component // Eléments modifiables width, height, quality, dataURL (chemin d'accès au fichier temporaire).

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"</pre>

 $\verb+codebase=+http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="640" is a straight of the straight o$ height="360" id="Column3D" >

<param name="movie" value="FusionCharts/Line.swf" />

ram name="FlashVars" value="&dataURL=tmp/data.xml&chartWidth=800&chartHeight=360">

cyparam name="rugality" value="high" />
<embed src="FusionCharts/Line.swf" flashVars="&dataURL=tmp/data.xml&chartWidth=800&chartHeight=360"</pre>

quality="high" width="800" height="360" name="Column3D" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

</object>





15 En savoir plus

Sur son wiki, le fabricant fournit de nombreuses informations utiles et des exemples de projets de démonstration.

Il y est par exemple détaillé l'utilisation des périphériques sur :

- Bus USB
- Bus I2C
- Bus 1 fil
- Bus SPI
- Convertisseur Analogique/Numérique
- Lignes PWM
- Modem GPRS et GPS

De nombreuses cartes d'extensions (DAISY modules) permettent de mettre en œuvre rapidement des périphériques de bases sur la FOX Board G20 et réduire ainsi le temps de prototypage.



On y trouvera aussi :

- Les schémas de la carte FOX Board G20 et de son cœur, la Netus G20.
- La documentation du processeur AT91SAM9G20.